

# PA-200 PARK LINE 1


SCORREVOLI A PARCHEGGIO / SLIDING STACKING SYSTEMS / GANZGLAS-SCHIEBEWANDSYSTEME

**MY METALGLAS**


SCORREVOLI A PARCHEGGIO  
SLIDING STACKING SYSTEMS





- Sistema scorrevole a parcheggio fornito con profili fermavetro su misura richiesta dal cliente, senza necessità di fori nel vetro.
- Sliding stacking system with glass fixing profiles made to measure upon client's request, no need to make holes in the glass.
- Schiebesystem mit Parkraum, kundenspezifische Glasleistenprofile ohne Glasbohrungen.




HV = H - 258




10-12-12,7	150 Kg	110 Kg	3500
			550 min 1250 max






PA-108




PA-109



PA-113



- Baie da ordinare a parte oltre alle ante, altre baie disponibili da pag. 66
- To be ordered separately from the panels, other parking bays available from page 66
- Neben den Flügel extra zu bestellen, andere Parkräume auf Seite 66



- Calcolo vetro
- Calculation glass
- Glasberechnung

At = 4 x (N + 1)  
X = LP - At  
LA = LV = X / N

- A**
  - Prima anta
  - First panel
  - Erster Schiebeflügel
- B**
  - Anta intermedia
  - Intermediate panel
  - Zwischen-Schiebeflügel
- C**
  - Ultima anta
  - Last panel
  - End-Schiebeflügel
- D**
  - Porta laterale
  - Lateral pivot door
  - Dreh-Schiebeflügel

xme295 / xla171BIS-1




AN	At	N	LP	LA = LV	H	HV	HA
Alluminio anodizzato Aluminium anodized Aluminium Silberfarbig	Arie totali Total clearances Summe alle Abstände Glas/Wand	Numero ante Numbers panels Anzahl der Elemente	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza ante = Larghezza vetro Panel width = Glass width Flügelbreite = Glasbreite	Altezza passaggio luce Clear opening height Lichte durchgangshöhe	Altezza vetro Glass height Glashöhe	Altezza anta Door height Tür Höhe

# PA-200 PARK LINE 1

**COME USARE MY METALGLAS / HOW TO USE MY METALGLAS / WIE MAN BENUTZT MY METALGLAS**



**1**

INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE  
ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE  
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN



**2**



SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE  
THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY  
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET



- Foratura vetro porta battente per serrature optional
- Glass preparation pivot door for optional locks
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser
- Foratura vetro porta battente per serrature optional V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glass preparation pivot door for optional locks V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser V-504, V-505, V-518, V-519, V-520

**3**

SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI  
THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES  
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR



xl167

xme539

# PA-200 PARK LINE 1

## COME ASSEMBLARE LE ANTE / HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN

	TAGLIO PROFILI PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG	(+) KIT ACCESSORI ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS	(=) ANTA COMPLETA COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR
<b>ANTA A / DOOR A / TÜRA</b>	PA-209 (x 2) PA-210 (x 4) <b>SUPERIORE / TOP / OBEN</b>  <b>INFERIORE / BOTTOM / UNTEN</b> 	<b>PA-200 ANTA A-10</b> (for glass 10 mm) <b>PA-200 ANTA A-12</b> (for glass 12 - 12,7 mm) PRIMA ANTA A FIRST PANEL A / ERSTER SCHIEBEFLÜGEL A	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavorazione veletta con PA-225 + PA-203-POM</li> <li>Cover profile preparation with PA-225 + PA-203-POM</li> <li>Vorbereitung der Abdeckung mit PA-225 + PA-203-POM</li> </ul>		

<b>ANTA B / DOOR B / TÜRB</b>	PA-209 (x 2) PA-210 (x 4) <b>SUPERIORE / TOP / OBEN</b>  <b>INFERIORE / BOTTOM / UNTEN</b> 	<b>PA-200 ANTA B-10</b> (for glass 10 mm) <b>PA-200 ANTA B-12</b> (for glass 12 - 12,7 mm) ANTA INTERMEDIA B INTERMEDIATE PANEL B / ZWISCHEN-SCHIEBEFLÜGEL B	

<b>ANTA C / DOOR C / TÜRC</b>	PA-209 (x 2) PA-210 (x 4) <b>SUPERIORE / TOP / OBEN</b>  <b>INFERIORE / BOTTOM / UNTEN</b> 	<b>PA-200 ANTA C-10</b> (for glass 10 mm) <b>PA-200 ANTA C-12</b> (for glass 12 - 12,7 mm) ULTIMA ANTA C LAST PANEL C / END-SCHIEBEFLÜGEL C	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavorazione veletta con PA-225 + PA-203-POM</li> <li>Cover profile preparation with PA-225 + PA-203-POM</li> <li>Vorbereitung der Abdeckung mit PA-225 + PA-203-POM</li> </ul>		

# PA-200 PARK LINE 1

**COME ASSEMBLARE LE ANTE / HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENSETZT WERDEN**

TAGLIO PROFILI  
PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG




KIT ACCESSORI  
ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS




ANTA COMPLETA  
COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR

SCORREVOLI A PARCHEGGIO  
SLIDING STACKING SYSTEMS


ANTA D / DOOR D / TÜRD



- Lavorazione veletta con **PA-204**
- Cover profile preparation with **PA-204**
- Vorbereitung der Abdeckung mit **PA-204**



PA-200-10 (for glass 10 mm)  
PA-200-12 (for glass 12 - 12,7 mm)  
PORTA LATERALE D  
LATERAL PIVOT DOOR D  
DREH-SCHIEBEFLÜGEL D





  
**MORESCHI**  
made in Italy

**COLLEZIONI**  
BY MARTINUSSELM  
↓  
ESSEL FERRARI GALLO

SCORREVOLI A PARCHEGGIO  
SLIDING STACKING SYSTEMS